



诚挚感谢购买本公司的手卷钢琴。
本公司十五年专业研发生产手卷钢琴和手卷架子鼓等一系列产品，
本产品是非常便于携带的轻便型产品，为了发挥出产品最佳的使用效果，请严格按照说明书上的使用方法以及注意事项来使用。愿您能有一个愉快的使用过程，谢谢配合！

一、产品功能简介：

- 37/49 Key标准琴。
- 7种音色，8首示范曲。
- 音量+/-键调节音量。
- 录音功能。
- 播放/暂停功能。
- 示范曲点唱。
- 延音功能。
- 节拍器功能。
- 内置扬声器
- 供电方式: 1. 内置3节7号碱性电池
2. 外接DC 5V供电

二、按键功能说明：

1	Tone	音色按键	7	Sustain	延音按键
2	REC	录音按键	8	Demo	示范曲按键
3	►	播放/暂停按键	9	扬声器	
4	Vol-	音量-按键	10	开/关机按键	
5	Vol+	音量+按键	11	USB DC 5V插口	
6	△	节拍器按键	12	耳机/音箱插口	

附录1: 音色列表	
NO	名称
001	大钢琴
002	竖琴
003	管风琴
004	管钟
005	小提琴
006	弦乐合奏1
007	钢弦吉他

附录1: 示范曲列表	
NO	名称
001	DO RE MI
002	If You're Happy And You Know It
003	Once I Caught a Fish Alive
004	4 Rain Rain Go Away
005	Silent Night
006	The Wheels on the Bus 1
007	铃儿响叮当
008	童年

四、手卷钢琴的保护：

- 按下【Sustain】键后，琴键松开带延音效果，再次按下，关闭延音效果。
- 1. 可用柔软干净的手巾清洁手卷钢琴。
- 2. 手卷钢琴使用后要正确的卷起收好。
- 3. 不要把手卷钢琴存放在高温潮湿的地方。

五、使用手卷钢琴的注意事项：

- 使用的时候把手卷钢琴平放，不要把手卷钢琴放在不平整的地方演奏，也不要在演奏的过程中随意移动手卷钢琴，否则会影响和损害手卷钢琴的正常功能。
- 手卷钢琴使用后卷起收好的时候不能卷的过紧，以免损伤按键的正常功能和缩短使用寿命！
- 不要拉扯或扭卷手卷钢琴的键盘，不要用力挤压硅胶按键，以免按键受损。
- 不要把手卷钢琴放在高温或潮湿的地方。
- 不能拆分手卷钢琴的任何部分。
- 不能将手卷钢琴放在强电波的地方，以免影响手卷钢琴的功能。

六、手卷钢琴的保护：

- 当您在弹奏手卷钢琴的时候如果手卷钢琴停止工作或声音异常，可能是由于电池耗尽，请及时更换新的电池。
- 如果声音出现异常，或是琴键失效，请关掉电源，重新启动机器，还原至原始设定。

此保证书是保证客户权益的保证书，售后服务时请出示！

产品名	手卷钢琴	保修期(从购买之日起)
型号		
产品编号		1年
购买时间		
客户	地址	
	姓名	电话
	已确认阅读说明书的内容,保证遵守其注意事项。 签字	
销售代理商	公司	电话
	地址	

生产厂家：广东科汇兴科技有限公司

服务电话：0769-82867269

网址：www.khxyq.com

地址：广东省东莞市清溪镇百家路76号